

GPS lokátor

uživatelský manuál

Tento lokátor vám umožní snadno zjistit, kde se nachází vaše děti, domácí mazlíček či například zavazadlo, kolo apod.

Díky malým rozměrům lokátoru ho je možné jednoduše umístit do batohu, aktovky, či kapsy.

Popis lokátoru



Power key – tlačítko zapnutí

Zelená kontrolka bliká po celou dobu nabíjení

Zelená kontrolka svítí, když je baterie plná.

Pro zjištění, zda je tracker zapnutý, stiskněte jednou tlačítko napájení a zelené světlo dvakrát blikne.

Zapnutí trackeru - stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy a zelené světlo se rozsvítí na 3 sekundy. Pak zelené světlo jednou blikne.

Vypnutí trackeru - stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy a světlo zhasne.

Stručný návod v bodech

- Opatřete si aktivní nano SIM kartu s voláním a daty.
- Vložte tuto SIM kartu do svého telefonu, aktivujte ji, aktivujte data (tím, že navštívíte a necháte načíst libovolnou webovou stránku) a vypněte PIN kód.
- Otevřete zadní kryt lokátoru. V blízkosti portu USB je malá šipka, která označuje mezeru mezi krytem a tělem lokátoru. Otevřete přední kryt pomocí nehtu nebo nože a vložte kartu SIM Nano do slotu pro kartu SIM.
- Nabijte lokátor pomocí přiloženého kabelu (první nabití je cca 2.5 - 3 hodiny).
- Spustěte lokátor pomocí tlačítka zapnutí. Tlačítko je nutné podržet několik sekund.
- Buďte v místech, kde je silný mobilní a GPS signál.
- Stáhněte a nainstalujte na svůj chytrý mobilní telefon aplikaci Gator 3, která je v češtině.
- Zaregistrujte se do aplikace Gator 3 zadáním Vašeho emailu.
- Přidejte Vaše lokátor do aplikace Gator a vyplňte nebo naskenujte IMEI a vyplňte i telefonní číslo SIM v lokátoru.

SIM Karta

Ke správnému fungování lokátoru je potřeba vložit **nano SIM kartu** podporující 2G nebo 3G síť s povoleným voláním, internetem a SMS. SIM karta není součástí balení hodinek.

V případě že Vaše SIM karta má aktivní PIN kód, vložte SIM kartu do svého telefonu a zrušte PIN kód (ve Vašem telefonu to je pravděpodobně v Nastavení/Zabezpečení/Nastavení zámku pin/Zamknout PIN/Potvrdit PINem nové sim karty/PIN zrušit). Aktivujte také data na SIM kartě a to tím, že při vložení SIM do Vašeho telefonu navštívíte a necháte ve svém tlačit libovolnou webovou stránku. Pozor aby byla použita data ze SIM karty, ne např. z wifi připojení.

SIM karta je nyní připravena na vložení do lokátoru.

Vložení SIM karty

Nyní otevřete zadní kryt lokátoru. V blízkosti portu USB je malá šipka, která označuje mezeru mezi předním krytem. Otevřete přední kryt pomocí nehtu nebo nože a vložte kartu SIM Nano do slotu pro kartu SIM.

Nabíjení



K nabíjení použijte přiložený dobíjecí kabel. K úplnému nabití trackeru potřebuje přibližně 3 hodiny, dokud kontrolka nepřestane blikat, což znamená, že je baterie plná. Kontrolka svítí po celou dobu nabíjení.

Aplikace, přihlášení, přidání lokátoru

Sstáhněte do svého mobilního telefonu aplikaci Gator3, kterou naleznete v AppStore nebo GooglePlay.

Pro přihlášení do aplikaci použijte **Registrace nového uživatele**. Zadejte e-mail a heslo, vytvořte nového uživatele. Poté se do aplikace přihlašte.

Přidejte do aplikace lokátor - Přidat nové zařízení. Vyplňte nebo naskenujte číslo IMEI, dále vyplňte název, který chcete svému lokátoru dát (jméno dítěte, mazlíčka, apod.)

Telefonní číslo zařízení je číslo SIM, která je vložena do lokátoru. Tel.číslo zadávejte vždy bez předvolby země. Předvolba se totiž automaticky objeví po vybraní země. (viz. následující obrázky)

Lokace

Jsou dva způsoby, jak zjistit lokaci. Přímo v aplikaci klikněte na tento  symbol. Váš telefon začne volat číslo lokátoru. Lokátor hovor automaticky odmítne a poté se Vám během 2 minut aktualizuje na mapě poloha lokátoru.

Další možností jak zjistit polohu lokátoru je zaslat na číslo lokátoru tuto SMS:

#LOCATION#GATOR# Během přibližně 2 minut se pak opět aktualizuje poloha loká-

Hlasové upozornění lokátoru



V případě, že chce svůj lokátor nalézt podle zvuku, stiskněte v aplikaci tlačítko „zvonek“.

Váš telefon odešle zprávu ve tvaru . Tím se aktivuje zvuk lokátoru a lokátor začne vydávat zvuk a blikat. Pro vypnutí tohoto zvuku použijte opět tlačítko „zvonek“

Kdybyste si přese všechno nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Určitě nám napište na e-mail help@cleverstore.cz